

안타리 로우포그머신 ICE-101

○ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1130W
최초예열	4.5분
사용용액	안타리 로우 포그액
용액소비율	25ml/분
탱크용량	2.5L
무게	24.4kg
크기	L660 W355 H443
기타	타이머리모트 Z-8(기본)
DMX	1채널



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
 - 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
 - 3 챔버를 열어 얼음(드라이아이스)을 넣고 뚜껑을 잠급니다.
 - 4 팬 하단에 배수호스를 연결하고, 적당한 길이로 커팅 합니다.
 - 5 얼음이 녹은 물이 호스를 통해 배수 됩니다.(배수되는 통에 연결)
 - 6 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
 - 7 전원코드 위에 워터펌프 스위치는 "AUTO"로 설정 합니다.
 - 8 타이머리모트 적색 LED가 점등되며, 녹색LED가 점등되면 작동 준비완료 입니다.
 - 9 적색버튼 1회 누를시 마다 다이얼스위치(Output)에 설정된 값으로 분사/정지 동작 됩니다.
 - 10 녹색버튼은 누르는 동안 다이얼스위치(Output)와 무관하게 100%발사 됩니다.
 - 11 황색버튼을 "ON"하면 3개의 다이얼스위치 값에 의해 타임,포그량 조절 분사가 됩니다.
- ※ DURATION(분사시간):최소1초~최대15초 / INTERVAL(쉬는시간):최소10초~250초
- 12 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액과 얼음을 제거 합니다.

○ 워터펌프 스위치

모드	동작	비고
AUTO	자동 배수	센서에 의해 물이 생기면 자동 배수
OFF	배수기능 OFF	물이 생겨도 배수하지 않음
ON	강제 배수	강제로 펌프 작동하여 배수

※ AUTO로 설정을 추천 합니다.(OFF모드시 물이 넘치거나, ON모드시 펌프에 무리가 생겨 고장원인이 됨)

○ 무선리모트 Z-9(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르는 동안 분사됩니다.



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.
- 5 **챔버를 열고, 얼음칸 나사4개를 풀어 얼음칸을 분리하여 사진과 같이 내부를 청소하여 주십시오**



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 www.antari.co.kr