

## 안타리 포그머신 M-11

### ○ 사용 설명서



### ○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1600W
최초예열	13분
사용용액	Antari 쏘 포그용액
용액소비율	400ml/min
탱크용량	10 Liter
무게	25kg
크기	L675 W320 H285
DMX	1채널 or 3채널, XLR3핀&5핀
컨트롤	DMX512, 타이머, 매뉴얼, 무선(옵션) 무선DMX(옵션)
커넥션	Neutrik True1 Connector(Power) XLR 3-pin and XLR 5-pin ( DMX)
옵션액세서리	WTR-20 무선리모트 TIMO-WTR-70(무선리모트&무선DMX) W-DMX-PCBR(무선DMX)

### ○ 제품구성품

- ① M-11\*1개 ② 파워코드\*1 ③ 사용설명서(영문)

### ○ M-11 외관



### ○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 LCD창에 "Warming up" -> "Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- 5 우측 다이얼스위치를 1회 누를시 포그 분사/정지되며, 다이얼을 좌/우로 돌려 포그량을 조절합니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를 "OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ Control Panel 작동방법



▶ 일반 작동모드

다이얼 스위치	동작	비고
우측	1회 누름	포그 분사/정지
우측	좌우 회전	포그량 조절

▶ 타이머 모드

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	1회 누름	타이머모드 활성화
우측	1회 누름	타이머모드 비활성화
우측	좌우 회전	포그량 조절

※ 타이머모드의 분사 시간/쉬는 시간, 포그량 조절은 아래의 세팅모드에서 변경 가능합니다.

▶ 세팅모드

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	약3초 누름지속	세팅메뉴 진입
좌측	좌우 회전	메뉴항목 전환
좌측	1회 누름	메뉴항목 선택
좌측	좌우 회전	메뉴항목 값조정
우측	1회 누름	초기메뉴 복귀

○ DMX 제어방법

**DMX 연결하기** - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain) 중 하나에 연결합니다. 기계는 DMX 연결을 위해 3핀 & 5핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다.

○ DMX 채널기능

1 Channel Mode	DMX Value Range	Function
Output Level	0 - 4	Off
	5 - 255	1 - 100%
3 Channel Mode	DMX Value Range	Function
Output Level	0 - 4	Off
	5-255	1 - 100%
Heater	0-126	Off
	127-255	On
Pump	0 - 126	Single
	127-255	Dual

○ WTR-20 옵션(무선리모트W-2&수신기)

버튼	A	B	C	D
기능	포그 분사	포그 중지	포그량 증가	포그량 감소



W-2 Wireless Transmitter



Wireless Receiver

○ TIMO-WTR-70 옵션(WTR-20 & 무선DMX)



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.  
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.  
본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.  
부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.  
성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.

미래인터내셔널 주식회사



경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr