

안타리 포그머신 FT-100

○ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1500W
최초예열	10분
토출량	20,000cu.ft/min
사용용액	FLJ-5,FLG-5, FLY-5,FLP-6
용액소비율	100ml/min
탱크용량	6 Liter
무게	14.6kg
크기	L580 W279 H265
컨트롤방식	메뉴얼, DMX512, W-2무선, Z-3 유선(옵션)
기타	무선리모트W-2(기본,타이머설정가능)
DMX	1채널, XLR 5핀
파워커넥션	Neutrik Powercon

○ 제품구성품

①FT-100*1개 ②파워코드*1 ③ W-2 무선리모트*1 ④사용설명서(영문)

○ FT-100 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 LCD창에"Warming up"->"Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- 5 우측 다이얼스위치를 1회 누를시 포그분사/정지되며, 다이얼을 좌/우로 돌려 포그 토출량을 조절합니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ Control Panel 작동방법



▶ 일반 작동모드 (Volume mode)

다이얼 스위치	동작	비고
우측	1회 누름	포그 분사/정지
우측	좌우 회전	포그량 조절

▶ 타이머 모드 (Timer mode)

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	1회 누름	타이머모드 활성화
우측	1회 누름	타이머모드 비활성화
우측	좌우 회전	포그량 조절

※ 타이머모드의 분사/쉬는시간, 포그량 조절은 아래의 세팅모드에서 변경 가능합니다.

▶ 세팅모드

다이얼 스위치	동작	비고
좌측	약3초 누름지속	세팅메뉴 진입
좌측	좌우 회전	메뉴항목 전환
좌측	1회 누름	메뉴항목 선택
좌측	좌우 회전	메뉴항목 값조정
우측	1회 누름	초기메뉴 복귀

○ Control Menu

Interval Set	타이머모드에서 포그분사간의 쉬는 시간을 설정 할 수 있습니다. (5~200초까지 설정가능)
Duration Set	타이머모드에서 포그분사 지속시간을 설정 할 수 있습니다. (1~200초까지 설정가능)
Timer Output	타이머모드에서 포그분사 토출량을 설정 할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
Volume Output	수동조작시 포그토출량을 설정 할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
DMX512	DMX 주소를 설정 할 수 있습니다. (1~512까지 설정가능)
Wireless	무선리모트의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
Fluid Sensor Set	용액센서의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
W-DMX Power	무선 DMX 모듈의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.

Run Last Setting	메모리 설정 ON/OFF. "ON"시에는 전원이 차단되기 전의 설정값으로 돌아갑니다.
Keypad Sound	회전노브의 효과음의 ON/OFF를 설정 할 수 있습니다.
Wireless Detect	무선리모트의 페어링을 설정 할 수 있습니다.
Nonstop Burst	포그가 끊임없이 분사되도록 설정 할 수 있습니다.

○ 무선 송신기 등록

무선 송신기는 수신기에서 최대 5개까지 페어링되거나 삭제될 수 있습니다.

1. 외쪽 회전노브를 3초 동안 길게 눌러 설정 메뉴로 이동합니다.
2. 노브를 돌려 "Wireless Detect" 메뉴로 이동합니다.
3. 메뉴 지시에 따라 송신기를 페어링 하거나 삭제합니다.

○ DMX 채널기능

Channel 1	DMX Value Range	Function
Fog	0 - 4	Fog Off
	5 - 255	Output 1-100%

○ 무선리모트 W-2(기본)

버튼	A	B	C	D
기능	포그 분사	포그 중지	포그량 증가	포그량 감소



○ 유선리모트 Z-3(옵션)

버튼	다이얼스위치	적색스위치
기능	포그량 조절	포그 분사/중지



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오

- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr