



안타리 Foam(거품)머신 S-120

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ 3.8A
소비전력	880W
용액소비율	350 ml/분
탱크용량	5 Liter
크기	L600 W260 H280
무게	12 kg
DMX Channels	지원안됨

○ 제품구성

- ①S-120*1개 ②파워코드*1개③브라켓*1 ④사용설명서(영문)

○ 사용방법

- 1 기계를 평평한 곳에 놓고 용액탱크의 마개를 열어 Antari 정품 용액을 채웁니다.
- 2 전원 코드를 접지된 콘센트에 꽂습니다.
- 3 장치 후면에 있는 전원 스위치를 "ON" 위치로 돌리면 바로 작동되면서 폼(거품)이 나옵니다.
- 4 폼(거품)을 멈추려면 전원 스위치를 "OFF" 위치로 돌립니다.

* 주의 : 작동 중에는 항상 용액탱크에 남은 용액량을 확인하십시오. 용액없이 S-120을 작동시키면 기계가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
- 3 스노우액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 작동 중에는 머신과 1M 이상 거리를 두십시오. (강한 바람으로 주의)
- 7 기계를 이동, 운반할시에는 스노우액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 8 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 9 용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오
- 10 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 스노우액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 주기적으로 노즐망을 따뜻한 물을 적신 수건으로 청소하여 주십시오.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

Antari가 제조한 제품에 대해서 재료 및 기술에 결함이 없음을 1년동안 보증합니다.

본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.

부적절한 사용이나 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교체가 적용되지 않습니다.

성능에 영향을 미치는 제품 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 어떤 종류의 손실이나 손해에 당사는 책임지지 않습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr