



안타리 Foam(거품)머신 S-120

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	880W
용액소비율	350 ml/분
탱크용량	5 Liter
크기	L600 W260 H300
무게	12 kg
DMX Channels	지원안됨

○ 사용방법

- 1 전원 코드를 접지된 콘센트에 꽂습니다.
- 2 장치 후면에 있는 전원 스위치를 "ON" 위치로 돌리면 바로 작동되면서 폼(거품)이 나옵니다.
- 3 폼(거품)을 멈추려면 전원 스위치를 "OFF" 위치로 돌립니다.

* 주의 : 작동 중에는 항상 용액탱크에 남은 용액량을 확인하십시오. 용액없이 S-120을 작동시키면 기계가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
- 3 작동 중에는 머신과 1M 이상 거리를 두십시오. (강한 바람으로 주의)
- 4 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 5 전용용액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 6 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 7 기계를 이동, 운반할시에는 전용용액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 8 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 전용용액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 노즐망을 따뜻한 물로 청소를 하십시오.

미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동 1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 www.antari.co.kr

